

# Hitsauksen lopetus

- 1. SULJE ENSIN KAASUPULLO Kiertämällä venttiiliä MYÖTÄPÄIVÄÄN !!**
2. KÄÄNNÄ LANGANSYÖTTÖ NOLLILLE
3. KYTKE VIRTA KONEESSEEN JA PAINA POLTTIMEN LIIPAIMESTA NIIN KAUAN, ETTÄ MOLEMMAT MITTARIT NÄYTTÄVÄT NOLLAA
4. AVAA KALVOVENTTIILIN RUUVIA, KUNNES RUUVI TUNTUU LÖYSÄLTÄ; NÄIN SULJET KALVOVENTTIILIN
5. KATKAISE VIRTA KONEESTA KÄÄNTÄMÄLLÄ VIRTAKYTKIN 0- ASENTOON
6. IRROTA KONEEN VIRTAJOHTO SEINÄSTÄ JA KÄÄRI JOHTO SIISTILLE LENKILLE ALOITTAEN KONEEN PÄÄSTÄ JOHTOA
7. ASETA VIRTAJOHTO KAASUPULLON PÄÄLLE
8. ASETA MYÖS HITSAUSPOLTTIMEN JOHTO PULLON PÄÄLLE SITEN, ETTEI JOHTOON TULE MITÄÄN TERÄVIÄ TAITOKSIA
9. KIERRÄ MAAJOHTO SIISTISTI LENKILLE JA LUKITSE VYYHTI JOHDON PÄÄSSÄ OLEVILLA PIHDEILLÄ
10. ASETA JOHTO RIIPPUMAAN KONEEN SIVUSSA OLEVAAN KOUKKUUN
11. SÄÄDÄ LANGANSYÖTTÖ TAKAISIN KOLMEN KOHDALLE
12. SIIRRÄ KONE TAKAISIN PAIKALLEEN SEINÄN VIEREEN HIOMAKONEIDEN VÄLIIN



